

ing. nestler baumaschinenhandel gmbh am sonnenhügel 8 8561 söding

tel: 03137 6126, fax: 03137 6128, mobil: 0664 42 33 056, mail: gnestler@aon.at www.nestler.at

schaltbox bei edc misschersteuerung MOOG ventil:

pin belegung bei hartig stecker am blauen schaltkasten:

pin 1 = + 24 V von batterie

pin 2 = + 24 V zum lüfter ölkühler

pin 3 = 24 V zum not aus taster

pin 4 = 24 V vom not aus taster

pin 7 = + 24 V zur tastertur und CSD

pin 8 = mischer stop

pin 9 = zum servoventil moog " A "

pin 10 = zum servoventil moog " B "

pin 11 = motor gas + / - zum fahrzeug

pin 12 = motor gas + / - zum fahrzeug

pin 13 = zum lüfter ein

pin 14 = zum thermofühler lüfter

pin 18 = + 24 V zündung fahrzeug

pin 21 = tastertur „ mischer füllen“ und joystick

pin 22 = tastertur „ mischer leeren“ und joystick

pin 23 = tastertur gas – tastertur und fahrzeug edc

pin 24 = tastertur gas + tastertur und fahrzeug edc